TP : Simulation des réseaux informatiques avec Packet Tracer


Nom – Prénom – Groupe

NB. Le TP doit être complété avec vos captures d'écran et envoyé à l'adresse email **rezzai.maha@uhp.ac.ma** pour évaluation. Indiquez **TP_PacketTracer_NomGroupe** dans l'objet de l'émail.


I. Installation du simulateur Réseaux :

Suivez les étapes ci-dessous pour installer Packet Tracer sous Windows :


1. Allez le site officiel de Netacad en utilisant votre navigateur web : https://www.netacad.com/




2. Sur le menu en haut, allez sur « Explores » Puis sur « Packet tracer »




3. Vous serez redirigés vers la page ci-dessous




- 4. Allez à "Getting Started with Cisco Packet Tracer"
- 5. Vous serez redirigé vers la page ci-dessous, et cliquez sur « Get Started »




6. Cliquez sur « Sign up » pour créer un compte Cisco



7. Remplissez les formulaires et créez votre compte :



8. Acceptez les termes de la politique et continuez



9. Allez sur Installer Packet Tracer, et Télécharger




10. Choisissez Packet Tracer 8.2.1 Windows 64bit




11. Cliquez « I accept »




12. Gardez le répertoire par défaut :



13. Cliquez sur Next




14. Cliquez « Install »



15. Cliquez 'Finish' et puis 'Yes'



16. Sélectionnez l'option 'Skills For All'




17. Vous serez redirigés vers votre navigateur et vous recevrez le message suivant :

← → C ♠ localhost:8001/?state=DUAu38zh&session_state=b3262422-57ed-4099-8891-9838cee5bbba&code

You have successfully logged in to Cisco Packet Tracer. You may close this tab.

18. Revenez vers votre interface Cisco Packet Tracer



II. Simulation d'un réseau de base

1. Pour sélectionner un PC, allez dans la catégorie "End Devices" dans le menu en bas à gauche




- 2. Ajoutez deux PCs dans votre réseau
- 3. Ajoutez un Commutateur/Switch à votre réseau



4. Connectez vos appareils avec un câble Ethernet




Vous devez avoir établi un réseau de ce type :




- 5. Nous avons nos appareils, il nous faut maintenant les configurer
 - a. PC: un seul clic pour obtenir la représentation visuelle de l'appareil



b. Sur l'onglet 'Desktop', allez sur la fonctionnalité 'IP Configuration' et mettez l'adresse 192.168.0.1



- c. Faites les mêmes étapes avec PC1 et configurez l'adresse 192.168.0.2
- 6. Test de connexion
 - a. Allez sur PCO et ouvrez la ligne de commande « Command prompt »
 - b. Lancer un test de ping vers PC1 avec la commande : ping 192.178.0.2




Vous remarquez que tous les paquets envoyés ont été reçus avec succès (0% de perte). La connexion entre les PC est donc bien établie.

III. Topologie en étoile avec un Commutateur/Switch :

La topologie en étoile d'un réseau local (LAN) est une topologie dans laquelle chaque nœud est connecté à un point de connexion central, tel qu'un concentrateur ou un commutateur. Chaque fois qu'un nœud tente de se connecter à un autre nœud, la transmission du message doit se faire avec l'aide du nœud central.

1. Prenez un **commutateur** et reliez-le à six équipements (Suivez les étapes de l'exercice précédent)



2. Maintenant, nous devons donner une adresse IP unique à chaque PC

IP Address	Subnet Mask
192.168.1.1	255.255.255.0
192.168.1.2	255.255.255.0
192.168.1.3	255.255.255.0
192.168.1.4	255.255.255.0
192.168.1.5	255.255.255.0
192.168.1.6	255.255.255.0

3. Tester la connexion

```
Command Prompt

Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=lms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=lms TL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 ti
```

- 4. Changer le masque sous-réseau du PC5 ayant l'@ IP suivante : 192.168.1.6 à 255.255.0.0
- 5. Teste La connexion entre PC5 et les autres appareils du réseau

Insérer votre capture

6. Expliquez

Expliquez

7. Changez le masque sous-réseau du PC5 à 255.255.255.0 et retestez

IV. Topologie en étoile avec un Concentrateur/Hub

- 1. Créer un nouveau réseau avec 6 nouveaux PCs reliés à un Concentrateur
- 2. Configurez une @IP unique à chaque PC (voir tableau suivant)

IP Address	Subnet Mask
192.168.1.7	255.255.255.0
192.168.1.8	255.255.255.0
192.168.1.9	255.255.255.0
192.168.1.10	255.255.255.0
192.168.1.11	255.255.255.0
192.168.1.12	255.255.255.0

3. Capture d'écran de votre réseau :

Insérez votre capture d'écran

4. Testez la connexion

Insérez votre capture d'écran

- 5. Testez les deux réseaux avec le mode « Simulation »
- 6. Quel est la différence entre un Commutateur et un concentrateur ?


Expliquez

V. Topologie en Bus

Dans une topologie en bus, tous les dispositifs du réseau sont connectés à un seul câble appelé le "bus". Lorsqu'un appareil transmet des données, le signal se propage le long du câble dans les deux sens. Tous les périphériques sur le réseau reçoivent le signal, mais seuls ceux pour lesquels les données sont destinées les acceptent.

La topologie en bus est facile à mettre en place et économique, car elle nécessite moins de câblage que d'autres topologies. Cependant, tous les appareils partagent la même bande passante, ce qui peut entraîner des problèmes de performances lorsque de nombreux appareils sont actifs.

1. Implémentez le réseau suivant :



2. Utilisez le tableau d'adressage suivant :

PC0	192.168.0.1	255.255.255.0
PC1	192.168.0.2	255.255.255.0
PC2	192.168.0.3	255.255.255.0
PC3	192.168.0.4	255.255.255.0

3. Qu'est-ce que vous remarquez?

Expliquez

VI. Topologie en anneau:

La topologie en anneau est une configuration de réseau dans laquelle chaque périphérique est connecté exactement à deux autres périphériques, formant ainsi un anneau. Les données circulent dans un seul sens à travers l'anneau jusqu'à ce qu'elles atteignent leur destination ou une station qui est spécifiée comme destinataire. La topologie en anneau est relativement simple à mettre en œuvre et à comprendre, cependant, l'ajout ou la suppression de périphériques peut être complexe, et l'extension de l'anneau peut nécessiter un arrêt du réseau.

 Prenez l'architecture en bus de l'exercice suivant comme point de départ et interconnectez les commutateurs pour créer une topologie en anneau. Assurez-vous que chaque commutateur est connecté à la fois à un PC et à un autre commutateur

Insérez votre capture d'écran

2. Utilisez la commande ping pour vérifier la connexion

Insérez votre capture d'écran

Quiz:

- Supposons que vous ayez un réseau avec un grand nombre de périphériques qui nécessitent une haute bande passante. Quelle topologie choisiriez-vous et pourquoi ?
 Réponse
- Imaginez que vous travaillez pour une entreprise qui a besoin d'un réseau flexible et facile à étendre. Quelle topologie recommanderiez-vous, et pourquoi ?
 Réponse
- 3. En quoi la topologie en anneau diffère-t-elle de la topologie en bus ? Réponse